

SPINNAKER EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT DE SPI

SLIDERS & BELLS / COULISSEUX & CLOCHES

■ For TRACK / pour RAIL 32 X 5,5

TRACK 32 X 5,5 / RAIL 32 X 5,5		
SLIDER + TOGGLE + BELL CURSEUR + CARDAN + CLOCHE		
	UP & DOWN SHEET VA ET VIENT	WITH TRIGGER AVEC PISTON
Complete pack Ensemble complet	3350 5000 001	3350 5000 002
4 SLIDER / CURSEUR		
Complete slider Curseur complet	3350 3000 004	3350 3000 003
Slider body Corps curseur	3350 3000 014	
Pad/ Patin	(2 x) 33507175063	
Pin / Axe	40201100562	
TOGGLE + BELL / CARDAN + CLOCHE		
Complete toggle + Bell Cardan + cloche complet	3350 5000 004	
5 TOGGLE / CARDAN		
Toggle / Cardan	3351 7179 380	
6 BELL / CLOCHE		
Complete bell Cloche complète	3350 5000 007	
Bell / Cloche	3350 5404 421	
Triger / Gâchette	3805 4044 22G	
Spring / Ressort	2924 0800 030	
Pin/ Axe	4002 0212 065	



335 0300 0003

Slider with trigger
curseur avec piston



335 1717 9380




Pad / Patin



Ref: 33507175063

■ for TRACK / pour RAIL F40



1:1 Control
Commande 1:1


2:1 Control
Commande 2:1



45004CNT403



335 1700 0001



TRACK F40 / RAIL F40		
SLIDER + TOGGLE + BELL / CURSEUR + CARDAN + CLOCHE		
	2:1 CONTROL COMMANDE 2:1	1:1 CONTROL COMMANDE 1:1
Complete pack Ensemble complet	335 0900 0006	335 0900 0007
Block/ Poulie	(2 x) 482 0800 7203	
Schakle / Manille	-	(2 x) 460 0115 1005
SLIDER+ TOGGLE / CURSEUR + CARDAN		
Complete slider Curseur complet	335 0900 0001	
Slider body / Corps curseur	4 45004CNT403	
Balls / Billes	441 200 1008	
Pin / Axe	335 0201 0015	
Block / schakle adaptor Adaptateur poulie/manille	335 0990 0002	
Toggle / Cardan	5 335 1700 0001	
6 BELL / CLOCHE		
Complete bell Cloche complète	335 0500 0007	
Bell / Cloche	335 0540 4421	
Triger / Gâchette	380 5404 422G	
Spring / Ressort	292 4080 0030	
Pin/ Axe	400 2021 2065	